

GÁS GLP (BUTANO)
INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Este produto deverá ser instalado num nível próximo do piso (entre 20 a 40cm aproximadamente).

IMPORTANTE:

Recomenda-se **NÃO** instalar este produto muito próximo ao forno, devido a alta temperatura que o mesmo atinge, variando assim o ponto de detecção.

O objetivo deste produto é alertar o usuário da existência de um vazamento de gás. Caso não sejam tomadas as medidas corretivas ele não evitará danos maiores.

Obs.: O fabricante não se responsabiliza caso o produto seja instalado indevidamente.

LED AMARELO: Indica estabilização/falha do circuito. O aparelho só entrará em funcionamento quando o led estiver apagado. Tempo de estabilização: aprox. 2 a 3 minutos após energizado.

Recomendamos: verificação e teste periódico tanto da instalação quanto do funcionamento do aparelho.